

SETTING UP

Netra™ X1 Server

Netra X1 Server Quick Start

Task	See in the Netra X1 Server User's Guide
1 Install the Hardware	
Mount in the rack.	"Installing the Server Into a Standard 19-inch Rack" on page 8
Connect the cables.	"Connecting the Cables" on page 11
Set up a console connection.	"Setting Up a Console Connection to the Server" on page 16
2 Configure the Server	
Note: The server is preinstalled with the Solaris operating environment (64 bit).	
Power on the server.	"Powering On and Configuring the Server" on page 30
Manage the server from the lom or Solaris prompt.	"Remote and Local Management" on page 39
3 Further Information	
Reinstalling the Solaris 8 software.	"Reinstalling a Netra X1 With the Solaris 8 Operating Environment" on page 97
Troubleshooting.	"Maintenance and Troubleshooting" on page 79
Netra X1 documentation.	http://www.sun.com/netra
Solaris 8 documentation.	http://docs.sun.com

Netra X1 Server, Schnellstart

Tâche	Dans le Guide de l'utilisateur du serveur Netra X1, veuillez consulter...
1 Installation matérielle	
Installation dans un châssis	« Installation du serveur dans un châssis standard de 19 pouces »
Connexion des câbles	« Connexion des câbles »
Configuration d'une connexion à la console	« Configuration d'une connexion console-serveur »
2 Configuration du serveur	
Remarque : le serveur est préinstallé avec le système d'exploitation Solaris (64 bits).	
Mise sous tension du serveur	« Mise sous tension et configuration du serveur »
Gestion du serveur à partir de l'invite lom ou Solaris	« Gestion locale et à distance »
3 Further Information	
Réinstallation du logiciel Solaris 8	« Réinstallation d'un serveur Netra X1 avec le système d'exploitation Solaris 8 »
Dépannage	« Maintenance et dépannage »
Documentation Netra X1	http://www.sun.com/netra
Documentation Solaris 8	http://docs.sun.com

Guía de inicio rápido del servidor Netra X1

Tarea	En la Guía del usuario del servidor Netra X1, consulte...
1 Instalación del hardware	
Montaje en bastidor.	"Instalación del servidor en un bastidor estándar de 19 pulgadas"
Conexión de los cables.	Configuración de una conexión de consola.
Configuración de una conexión de consola.	"Configuración de una conexión de consola al servidor"
2 Configuración del servidor	
Nota: El servidor viene preinstalado con el sistema operativo Solaris (64 bits).	
Encendido del servidor.	"Encendido del servidor y su configuración"
Gestión del servidor desde el símbolo de LOM o Solaris.	"Gestión local y remota"
3 Información adicional	
Reinstalación del software Solaris 8.	"Reinstalación de un servidor Netra X1 con el sistema operativo Solaris 8"
Resolución de problemas..	"Reparación y resolución de problemas"
Documentación del servidor Netra X1.	http://www.sun.com/netra
Documentación de Solaris 8.	http://docs.sun.com

Guide de démarrage du serveur Netra X1

Tâche	Dans le Guide de l'utilisateur du serveur Netra X1, veuillez consulter...
1 Installation matérielle	
Installation dans un châssis	« Installation du serveur dans un châssis standard de 19 pouces »
Connexion des câbles	« Connexion des câbles »
Configuration d'une connexion à la console	« Configuration d'une connexion console-serveur »
2 Configuration du serveur	
Remarque : le serveur est préinstallé avec le système d'exploitation Solaris (64 bits).	
Mise sous tension du serveur	« Mise sous tension et configuration du serveur »
Gestion du serveur à partir de l'invite lom ou Solaris	« Gestion locale et à distance »
3 Further Information	
Réinstallation du logiciel Solaris 8	« Réinstallation d'un serveur Netra X1 avec le système d'exploitation Solaris 8 »
Dépannage	« Maintenance et dépannage »
Documentation Netra X1	http://www.sun.com/netra
Documentation Solaris 8	http://docs.sun.com

Avvio rapido Netra X1 Server

Attività	Nella Guida per l'utente Netra X1 Server, fare riferimento a...
1 Installare l'hardware	
Montaggio nel rack	"Installazione del server in un rack standard da 19 pollici"
Collegare i cavi.	"Collegamento dei cavi"
Impostare la connessione alla console.	"Impostazione della connessione del server alla console"
2 Configurare il server	
Nota: Sul server è stato preinstallato l'ambiente operativo Solaris (64 bit).	
Accendere il server.	"Accensione e configurazione del server"
Utilizzo del server dal prompt lom o Solaris.	"Gestione remota e locale"
3 Ulteriori informazioni	
Reinstallazione del software Solaris 8.	"Reinstallazione del Netra X1 con l'ambiente operativo Solaris 8"
Risoluzione dei problemi.	"Manutenzione e risoluzione dei problemi"
Documentazione Netra X1.	http://www.sun.com/netra
Documentazione Solaris 8.	http://docs.sun.com

Netra X1 サーバー クイックスタート

手順	『Netra X1 サーバーアーカイブマニュアル』内の記載場所
1 ハードウェアの設置	
ラックに取り付けます。	「標準の19インチラックへのサーバーの取り付け」
ケーブルを接続します。	「ケーブルの接続」
コンソール接続の設定をします。	「サーバーへのコンソール接続の設定」
2. サーバーの構成	
注: サーバーには、Solaris オペレーティング環境(64ビット)があらかじめインストールされています。	
サーバーの電源を入れます。	「サーバーの電源投入と設定」
lom または Solaris プロンプトからサーバーを管理します。	「遠隔管理とローカル管理」
3. その他の情報	
Solaris 8 ソフトウェアの再インストール	「Solaris 8 オペレーティング環境の再インストール」
障害追跡	「保守と障害追跡」
Netra X1 関係のマニュアル	http://www.sun.com/netra
Solaris 8 関係のマニュアル	http://docs.sun.com

Быстрый запуск сервера

Задача	В Руководстве пользователя сервера Netra X1 см. раздел...
1 Установка устройства	
Монтаж в стойку.	"Установка сервера в стандартную 19-дюймовую стойку"
Подсоединение кабелей.	"Подключение кабелей"
Установка соединения с консолью.	"Установка связи сервера с консолью"
2 Конфигурирование сервера	
Примечание: На сервере предустановлена операционная среда Solaris (64-разрядная).	
Включение сервера.	"Включение и конфигурирование сервера"
Управление сервером с приглашения lom или Solaris.	"Управление в удаленном и локальном режимах"
3 Дополнительные сведения	
Переустановка ПО Solaris 8.	"Приостановка операционной среды Solaris 8 на сервере Netra X1"
Устранение неисправностей.	"Техническое обслуживание и устранение неисправностей"
Документация по Netra X1.	http://www.sun.com/netra
Документация по Solaris 8.	http://docs.sun.com

Netra X1 Server Quick Start

작업	Netra X1 서버 사용 설명서에서... 참조
1 하드웨어 설치	
랙에 장착합니다.	「표준 19인치 랙에 서버 설치」
케이블을 연결합니다.	「케이블 연결」
콘솔 연결을 설정합니다.	「서버에 콘솔 연결 설정」
2 서버 구성	
주: 서버는 Solaris 운영 환경(64비트)으로 사전 설치됩니다.	
서버 전원을 켭니다.	「서버 전원 켜기 및 구성」
.om 또는 Solaris 프롬프트에서 서버를 관리합니다.	「원격 관리 및 로컬 관리」
3 추가 정보	
Solaris 8 소프트웨어 재설치	"Solaris 8 운영 환경으로 Netra X1 재설치"
문제 해결	"유지보수 및 문제 해결"
Netra X1 설명서	http://www.sun.com/netra
Solaris 8 설명서	http://docs.sun.com

Netra X1 Server Quick Start

任务	在 Netra X1 Server 用户指南中，参见...
1 安装硬件	
机架安装。	“将服务器安装到标准19英寸机架中”
连接电缆。	“连接电缆”
设置控制台连接。	“设置到服务器的控制台连接”
2 配置服务器	
注意：该服务器预安装了 Solaris 操作环境 (64位)。	
Power on the server.	“开启和配置服务器”
从 lom 或 Solaris 管理服务器。	“远程和本地管理”
3 详细信息	
重新安装 Solaris 8 软件。	“利用 Solaris 8 操作环境重新安装 Netra X1”
故障排除。	“故障排除和维护”
Netra X1 文档。	http://www.sun.com/netra
Solaris 8 文档。	http://docs.sun.com

Netra X1 Server Quick Start

作業	在 Netra X1 伺服器使用者指南中，請參閱...
1 安裝硬體	
安裝到機架上。	「將伺服器安裝到標準19英吋機架」
連接纜線。	「連接電纜」
設定伺服器連線。	「設定連接到伺服器的主控台連線」
2 設定伺服器組態	
注意：伺服器已經預先安裝了 Solaris 作業環境 (64 位元版本)。	
啟動伺服器。	「啟動並設定伺服器組態」
由 lom 或 Solaris 提示符號管理伺服器。	「遠端和本地管理」
3 其他資訊	
重新安裝 Solaris 8 軟體。	「在 Netra X1 上重新安裝 Solaris 8 作業環境」
疑難排解。	「維護與疑難排解」
Net	